

系統電圧上昇による出力抑制について

■系統電圧上昇抑制機能について

■パワーコンディショナ出力端の電圧が上昇した場合

太陽光発電システムのパワーコンディショナには、電圧が上昇したときに出力電力を抑制する機能(電圧上昇抑制機能)が組み込まれています。

パワーコンディショナは出力電圧を常に監視しています。あらかじめ設定された整定値を超えたことを検出すると、 電圧上昇抑制機能が働きます。

■電圧上昇抑制機能が動作した場合

パワーコンディショナの出力端の電圧が設定電圧以下になるまで「出力電力抑制」を行います。

• パワーコンディショナの電圧 ト昇抑制および出力電力抑制の概要

表示タイプ		単相パワーコンディショナ		三相パワーコンディショナ	
		本体表示	リモコン表示	LCD 表示	7 セグ LED 表示
		(EPC-C-S18P など)	(EPC-A-S55P など)	(EPU-A-T100P)	(EPU-B-T99P)
		上部に 「電圧 を表示	下部に「電圧抑制」を表示	運転画面右下に 「デンアツヨクセイ」を表示	メッセージコード 「N-01」を表示
系統電圧上昇 抑制運転中の 表示確認方法		連系(電圧)	2014/5/1 12:00 連系運転中 2014/5/1 12:00 連系運転中 11.5 m 3HORRE 46.0kWh 消費 3HORRE 31HWW 1.5 m	00/00 00:00 00°C ACアレイ レンケイ ウンテン ハツテ・ンテ・ソリョク:	n - 0 1
発生履歴の確認			実績画面→電圧上昇 抑制履歴	動作履歴表示 メニュー (2/3) →ドウサリレキ	動作履歴表示 (1-4-01)
電圧抑制機能	出荷値	109V		225V	
	設定範囲	107~112V (0.5V 刻み)		202~240V (1V 刻み)	

■系統電圧が上昇する理由

(1)屋内または構内配線での電圧上昇

電圧上昇抑制機能の動作原因の大半は太陽光発電設備の屋内*配線(受電点からパワーコンディショナ出力端子まで)にあります。屋内*配線の抵抗が高いと、パワーコンディショナから電力会社の系統への逆潮流によって屋内*の電圧が高くなり、電圧上昇抑制機能が動作いたします。逆潮流電流が多くなるほど出力電圧は上昇します。受電点からパワーコンディショナ出力端子までの配線長が長い場合は、充分な線径の線材を使用することをお奨めします。例) EPC-A-S55MP(単相 5.5kW 機): CV5.5mm²を使用する場合、およそ 0.089V/m の電圧上昇※太陽光発電設備全体を屋外に設置している場合、「屋内」を「構内」と読み替えてください。

■ケーブルと電流の関係

①ケーブルが細いと、抵抗値が大きくなり、 電流は流れにくくなります。



②ケーブルが長いと、抵抗値が大きくなり、 電流は流れにくくなります。



太いケーブルを使用してください。適切な太さのケーブルを選定してください。




• 機器間のケーブルは短く配線してください。 機器間の使用条件の範囲を確認してください。



(2)設置環境によるもの

工場や商業施設などの周辺負荷の変動により、休日や平日の時間帯によっては電力系統の電圧が変動し 電圧上昇抑制機能が動作する場合があります。



■電圧上昇抑制が生じたときの対応方法

- ①お客様に、下記の「(1)発生頻度について」を説明してください。
- ②電圧上昇抑制の整定値の引き上げを希望される場合は、電力会社と協議の前に「(2)電圧上昇時の整定値について」 の内容をお客様に説明してください。
- ③「屋内配線の電圧上昇値の簡易計算書」などを使って電圧上昇値を計算して、電力会社と協議してください。
- 電力会社が計算書を用意している場合がありますので、販売店様より確認してください。
- 電力会社との協議窓口は販売店様としてください。

(1)発牛頻度について

- 電圧上昇抑制機能は、太陽光発電システムを安全に運用するための機能です。
- 発生頻度が少ない場合や短時間の場合は、太陽光発電システムの異常ではありません。 発生頻度が高い場合や長時間復帰しない場合は、販売店にご相談ください。 (取扱説明書も参照してください)

(2) 電圧上昇時の整定値について

- 電圧上昇抑制機能の整定値を高くすると、太陽光発電設備からの逆潮流によって、 屋内の電圧*が上昇し、家庭内の電気機器の寿命低下などを引き起こす恐れがあります。
- ●電圧上昇抑制の整定値の引き上げを希望される場合は、隣接のお客様の供給電圧が適正範囲を逸脱しない範囲で 引き上げることは可能です。
- ※太陽光発電設備全体を屋外に設置している場合、「屋内の電圧」を「太陽光発電をお持ちでない隣接の方々の家庭内電圧」に読み替えてください。

田淵電機株式会社

〒532-0003 大阪市淀川区宮原 3 丁目 4 番 30 号 ニッセイ新大阪ビル